

Tabulka kompatibility s fotoaparáty NIKON

Ke dni 22. prosince 2010

PF420D

PF420 DN Thunderbolt	Řízení rychlost závěrky	Připravenost v hledáčku *1	Automatická expozice *2	Řízení blesku	Korekce EV	Synchronizace na druhou lamelu	Pomocné světlo AF *3	Automatický Power Zoom	Zobrazení rozsahu vzdálenosti
D7000/D5000/D3100/D300S/D3000/D90/D700/D40X/D60	○	○	○	i-TTL	○	○	○	○	○
D40	○	○	○	i-TTL	○	○	○	○	○
D80	○	○	○	i-TTL	○	○	○	○	○
D3/D300/D200/D50/D70s/D70	○	○	○	i-TTL	○*4	○	○	○	○
D2X/D2Xs/D2Hs/D2H/D3	○	○	○	i-TTL	○*4	○	○	○	○
D100	-Nekompatibilní s D-TTL -								
D1X/D1H/D1	- Nekompatibilní -								
Fujifilm Finepix S3 Pro	- Nekompatibilní -								
Fujifilm Finepix S5 Pro	○	○	○	-	○	○	○	○	○

PF300D

PF300 DN Thunderbolt	Řízení rychlost závěrky	Připravenost v hledáčku *1	Automatická expozice *2	Řízení blesku	Korekce EV	Synchronizace na druhou lamelu	Pomocné světlo AF *3		
D7000/D5000/D3100/D300S/D3000/D90/D700/D40X/D60	○	○	○	i-TTL	○	○	○		
D40	○	○	○	i-TTL	○	○	○		
D80	○	○	○	i-TTL	○	○	○		
D3/D300/D200/D50/D70s/D70/D2H/D2X/D2Xs/D2Hs/D3	○	○	○	i-TTL	○*4	○	○		
D1X	- Nekompatibilní s D-TTL -								
D1H	- Nekompatibilní s D-TTL -								
D100	- Nekompatibilní s D-TTL -								
D1	- Nekompatibilní s D-TTL -								
COOLPIX 8800, 8400	- Nekompatibilní -								
COOLPIX 5000, 5400	- Nekompatibilní -								
COOLPIX 5700, 8700	- Nekompatibilní -								
Fujifilm Finepix S3 Pro	- Nekompatibilní -								
Fujifilm Finepix S5 Pro	○	-	○	-	○	○	○		

- * 1 Zobrazení připravenosti blesku v hledáčku fotoaparátu.
- * 2 Zobrazení "AUTO OK" na LCD displeji blesku.
- * 3 V závislosti na modelu nastavitelné na blesku nebo fotoaparátu.
- * 4 Nastavitelné tlačítka pro korekci expozice.

Použití značek
○ Kompatibilní
X Nekompatibilní